



DepoCash



Roburs **DepoCash** är uppbyggd av kallvalsad stålplåt till en styv och stabil enhet och består i princip av fyra delar:

Kassalåda

Svep runt Kassalådan, med inbyggt kodlås, kortläsare samt tryckknapp.

Säkerhetshurts typ RSH 2000

Sockel

1. Kassalåda med öppningsbart lock

Inredning: Sedelfack med flyttbara mellanskift samt myntmoduler.

2. Svep runt Kassalådan, med inbyggt kodlås, kortläsare samt tryckknapp.

Svepet är försett med Roburs kodlås, som är inbyggt, snedställt och nerfällt.

Kodlås med individuella koder och olika tidsfördröjningar kan enkelt inprogrammeras för varje enskild låda.

Den inprogrammerade tidsfördröjningen räknar ner även om kortet tagits ur.

Signal ljuder när tidsfördröjningen är klar och lådan kan öppnas under den förprogrammerade öppningstiden genom att Smartcardet sätts i och koden slås.

Larm på öppen låda.

Transformator inkl. 6 meter kabel medlevereras för anslutning till 230 volt.

Till **Kortläsaren** levereras 1 st Smartcard.

3. Säkerhetshurts typ RSH 2000, se särskilt produktblad.

Deponeringsinkast på vänster sida.

4. Sockel tillverkas i stålplåt.

Dimensioner:

Höjd	1 000 mm
Bredd	450 mm
Djup	400 mm

Ytbehandling: Silver metalliclack

Vikt: 85 kg

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor Robur Safe AB

Lundbyvägen 8
310 50 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor

Rudsjöterrassen 1
136 40 HANINGE
Tel: 08 – 776 33 30
Fax: 08 – 776 36 66
www.robursafe.com

Försäljningskontor

Kungstorpsvägen 8 C
23632 HÖLLVIKEN
Tel: 040 – 37 80 50
Fax: 040 – 27 09 30

Försäljningskontor Robur Safe A/S

Postboks 30
1332 ÖSTERÅS, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com