



PREFABRICERADE VALV TYP RVV Grade III, V, VI, VIII-EX-CD och X-EX-CD



Beskrivning

Roburs Prefabricerade valv består av vägg-, tak- och golvpaneler som svetsas samman. Panelmodulerna tillverkas med modern teknik och är fyllda med speciellt skyddsmaterial.

Valvets utformning anpassas till varje projekts förutsättningar och behov. Valven är lätta att montera och demontera samt kan flyttas till andra lokaler och återanvändas.

Inbrottsskydd

Roburs Prefabricerade valv är testade av SSF och certifierade av SBSC enligt Europeisk standard EN-1143-1.

Sprängprov - EX - option

Valv i Grade VIII och X har även testats enligt tilläggsprovet mot sprängning och certifierats med tillägget EX.

Diamantborrprov

Valv i Grade VIII och X har även testats enligt tilläggsprovet mot diamantborrning och certifierats med tillägget CD.

Ventilation

Roburs Prefabricerade valv kan vid behov förses med hålförstärkning för ventilation.

El- och larmsystem

Som standard är valvet försett med 8 st genomföringar $\varnothing 18$, placerade i första takpanelen innanför dörren men kan på speciell order placeras efter önskemål och antal.

Färg

Värdevalvdörr - grundmålad

Paneler - utvändigt, obehandlad betongyta

Paneler - invändigt, grundmålade

Mått och vikt

Se omstående sida.

Installation

Installation görs i Roburs regi. Se i övrigt Roburs detaljerade anvisningar för projektering och förberedelser för installation.

Mått och vikt

Modell	Grade	EX tillval	CD tillval	Paneltjocklek	Vikt/m ² panelyta	Max invändig spännvidd utan balk- och pelarförstärkning i mm
Robur III	III	-	-	75	125	3 500
Robur V	V	-	-	80	250	3 500
Robur VI	VI	-	-	80	250	3 500
Robur VIII	VIII	Ja	Ja	100	310	4 000
Robur X	X	Ja	Ja	150	480	5 000

Grade	III	V	VI	VIII-EX-CD	X-EX-CD
Standard invändig höjd	2 400 mm	2 400 mm	2 400 mm	2 400 mm	2 400 mm
Minsta invändiga höjd	2 060 mm	2 060 mm	2 060 mm	2 060 mm	2 060 mm
Minsta invändiga bredd	1 220 mm	1 220 mm	1 220 mm	1 220 mm	1 220 mm

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor Robur Safe AB

Lundbyvägen 8
310 50 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor

Rudsjöterrassen 1
136 40 HANINGE
Tel: 08 – 745 72 11
Fax: 08 – 776 36 66
www.robursafe.com

Försäljningskontor Robur Safe A/S

Postboks 30
1332 ÖSTERÅS, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com